

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN MOVILES POR CÓDIGO QR

En este manual os vamos a dar las pautas para que podáis configurar vuestras cámaras de vigilancia de manera rápida y sencilla. Tenemos dos maneras de hacerlo, la forma más fácil y rápida sería a través del código QR que tendréis pegado en la parte inferior del vídeo grabador, la otra forma sería configurando en vuestro router la apertura de los puertos y utilizando un nombre de nuestro servidor DDNS.

Las aplicaciones que tenéis que descargar son las siguientes:

IPhone – IDMSS PLUS


Android – GDMSS PLUS

NOTA IMPORTANTE:


Antes de empezar, comprobar que el equipo está encendido y conectado a Internet. Se recomienda antes de realizar el paso de conexión con los terminales móviles, inicializar el equipo a través de un navegador WEB o bien con un monitor externo conectado directamente a nuestro grabador, para establecer las diferentes configuraciones (usuarios, contraseñas, direcciones IP, puertos etc.)

CONFIGURACIÓN MEDIANTE CÓDIGO QR.:


1. El primer paso a seguir una vez tenemos todo preparado y listo, es abrir la aplicación e irnos al menú principal.




2. En la siguiente pantalla, tenemos que irnos a la parte inferior y seleccionar “Dispositivos”



3. Ahora pinchamos sobre el icono del “+”




- Una vez abiertas las diferentes opciones, en nuestro caso tenemos que seleccionar “Nº de serie / Escanear



- Ahora se nos abrirá una ventana para poder leer el código QR, en muchos casos el móvil, nos puede pedir permiso para acceder a la cámara de fotos, únicamente tenemos que darle permisos y a continuación leer el código “qr” de nuestro equipo



6. En este paso le damos únicamente a siguiente



7. En este paso, en función del producto que estemos instalando escogeremos nuestra opción. Los más comunes, son los siguiente:
 - 1- Cámara IP por WIFI
 - 2- Cámara IP por cable
 - 3- Grabador NVR para cámaras IP, no confundir con los XVR para cámaras analógicas
 - 4- DVR/XVR esta es la opción para los grabadores XVR y todos los kits de vigilancia

Por lo que seleccionaremos en nuestro caso la opción 4



8. Esta ya es el último proceso para poder ver las imágenes en nuestro móvil.

1. Agregar modo: P2P no se tiene que tocar
2. NS: Es el número de serie del equipo, tampoco se tocar
3. Nom. Dispositivo: Aquí le ponemos el nombre que queramos a nuestra instalación
4. Usuario: Sino ha sido modificado, el usuario es admin no tocar
5. Cifra: La contraseña del grabador, es la que hemos creado cuando hemos iniciado el equipo por primera vez.

Por último, le damos al diskette y guardamos nuestra configuración.

Si tiene algún problema a la hora de iniciar las cámaras, revisen los siguientes puntos:

- 1- El equipo está conectado y encendido
- 2- Está conectado a Internet
- 3- Durante la configuración en el móvil, estamos conectados a la misma red
- 4- Si no ven ninguna imagen, comprueben que las cámaras están conectadas y alimentadas.

Si sigue sin funcionar, mandemos un correo electrónico con el pantallazo del fallo.



Dpto. Técnico

SecuCCTV

sat@securcctv.es

Tlf. 963 22 56 96

SECUR CCTV // VALENCIA

Líderes en distribución de vigilancia

Rafael Gonzalez Baldoví, 7 - 46900 Valencia

www.securcctv.es

Valencia: Tlf. 963 22 56 96 (Central)

